






VK 401 UPGRADE


ONDERDELENLIJST




<p>1 x condensator</p>	
<p>4 x stroken afdichtingstape (2 x lange stukken en 2 x korte stukken)</p>	
<p>2 x zijfilterdeuren</p>	
<p>1 x HEPA-filter</p>	

INSTRUCTIES





<input type="checkbox"/>	1	Schakel uw VK 401 uit en haal de stekker uit het stopcontact.	
<input type="checkbox"/>	2	Laat het apparaat minstens een uur lang losgekoppeld.	
<input type="checkbox"/>	3	Plaats uw VK 401 op zijn voorkant en verwijder de 12 schroeven aan de achterkant van het apparaat.	
<input type="checkbox"/>	4	Zet het apparaat rechtop en leg het achterpaneel voorzichtig neer. Houd de voorkant van het apparaat rechtop.	
Replacing the capacitor			
<input type="checkbox"/>	5	Zoek de positie van de condensator.	

<input type="checkbox"/>	6	<p>Draai de schroef op de condensator los en verwijder de twee draden.</p>	
<input type="checkbox"/>	7	<p>Verwijder de oude condensator.</p>	
<input type="checkbox"/>	8	<p>Installeer met dezelfde schroef de nieuwe condensator met het lipje in de richting van de printplaat.</p> <p>Zorg ervoor dat de bruine en gele draad op dezelfde plaats zitten, met de bruine draad aan de zijkant naast de ventilator.</p>	

			
<p>Het installeren van de afdichtingstape</p>			
<input type="checkbox"/>	<p>9</p>	<p>Scheid uw afdichtingstape in langere en kortere paren.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>10</p>	<p>Verwijder de achterkant en plaats de twee langere stukken afdichtingstape verticaal aan weerszijden van de filterhouder.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>11</p>	<p>Het afdichtingstape kan uitzetten wanneer u de achterkant verwijdert, dus kan het nodig zijn om het overschot af te knippen.</p>	

<input type="checkbox"/>	12	<p>Verwijder de achterkant van de kortere stukken en plaats ze horizontaal tussen de twee langere stukken om een strak vierkant te vormen. Ook hier kan het nodig zijn om wat overtollige afdichtingstape af te snijden.</p>	
<input type="checkbox"/>	13	<p>Uw werk aan de binnenkant van het apparaat is voltooid. U kunt het apparaat sluiten, het op de voorkant plaatsen en de 12 schroeven opnieuw vastschroeven.</p>	
<p>Vervangen van de zijfilterdeuren</p>			
<input type="checkbox"/>	14	<p>Verwijder de enkele schroef aan de bovenkant van elke deur aan de zijkant van het apparaat.</p>	

<input type="checkbox"/>	15	Verwijder het deksel door het te kantelen en op te tillen.	
<input type="checkbox"/>	16	De handgrepen van de deuren moeten op uw nieuwe zijfilterdeuren worden geplaatst. Verwijder de twee schroeven aan de achterkant van de handgreep.	
<input type="checkbox"/>	17	Bevestig de handgrepen aan de nieuwe deuren en schroef ze vast.	
<input type="checkbox"/>	18	Plaats de nieuwe zijfilterdeuren aan de zijkanten van het apparaat en vervang de enkele schroef aan de bovenkant van elk van deze deuren.	

			
<p>Het veranderen van het HEPA-filter</p>			
<input type="checkbox"/>	<p>19</p>	<p>Om het HEPA-filter te vervangen, opent u het handgreep van de filterhouder aan de bovenkant van het apparaat door het handgreep in te drukken en het open te draaien.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>20</p>	<p>Schuif de filterhouder naar buiten.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>21</p>	<p>Verwijder het oude HEPA-filter uit de filterhouder en gooi het weg.</p>	

<input type="checkbox"/>	22	<p>Vervang het HEPA-filter door het nieuwe filter, en zorg ervoor dat u het zwarte voorfilter aan de voorkant van de houder houdt.</p>	
<input type="checkbox"/>	23	<p>Schuif de filterhouder terug in het apparaat en sluit de handgreep.</p>	
<input type="checkbox"/>	24	<p>Alles klaar, u kunt nu uw VK 401 weer aansluiten.</p>	